



KESSEBOHMER

Habillage pour compas FREEswing.
1 droit et 1 gauche.
Pour montage sans motorisation.

Caractéristiques

Référence	décor	Prix HT
FA5343831111113	anthracite	-
FA5343831111121	gris	-