



ECODIS FRANCE

En acier poudré fonctionne sans eau ni électricité
débarrasse bottes et chaussures de toutes poussières et salissures
1 brosse de semelle et 2 brosses latérales non-irriguées.

Référence		Prix HT
10561581	NETTOIE CHAUSSURE ECO ONE	-